

美顔ライト



・MS-SLIGHT1 内容物

ライト本体 / 充電ケーブル / ユニバーサルリング x1
6角レンチ / 巾着袋 / 説明書兼保証書(本書)

注意事項

■本製品は精密機器である為、落下やぶつけるなどの衝撃を与えないでください。

性能や機能の異常、または外装破損の原因になります。

■ご利用前に付属の USB ケーブルを用いて 2 時間以上の充電を行ってからご利用ください。

■車のダッシュボードなどの振動のある場所、高温になる場所での保管はお止めください。故障、破損の原因になります。

■急激な気温の変化にさらさないでください。

■本製品の充電を行う前に、TypeC 端子に汚れがある場合は必ず拭きとってから充電を行ってください。故障の原因になります。

■本製品を分解、改造を行わないでください。

■本製品は MagSafe の磁気吸着を利用した固定方法です。iPhone にケースを装着されている場合は MagSafe 対応ケースであることを事前にご確認ください。

■本製品とスマホとの間に埃等が挟まると擦り傷の原因となります。装着前に綺麗に拭きとってご利用ください。

■すべての機器での動作保証をするものではありません。

■本製品は予告なしに一部を改良する場合がございます。

リチウムバッテリーに関しまして

(ご利用に関しては事前に確認頂き、ご利用ください。)

○本製品はリチウムバッテリーを含みます。○本製品に強い衝撃を与えないでください。○防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張、発熱などの思わぬ事故に繋がります。

○充電は付属の USB ケーブルにて充電してください。

USB-AC アダプタは 1A 以上の出力があるもので、日本国内でご利用頂ける PSE 適合品をご利用ください。また形状がどうかからと言って他製品の充電ケーブルで充電すると故障、発火の原因となる場合がございますのでお止めください。

○しばらくご利用されずに充電するとリチウムバッテリーが劣化しますので 1 カ月に 1 回程度は充電を行ってください。


○廃棄に関しましてはお住まいの自治体のルールに基づいて廃棄してください。

商品仕様

対 応 色 温 度	2500-9000K
バ ッ テ リ ー	リチウム充電電池
電 池 容 量	1200mAh/3.7V
L E D 明 る さ	約280ルーメン
照 射 角 度	約120度
C R I 値	>95
本 体 素 材	ABS、PC、合金
L E D 数	合計126個搭載
連続点灯時間	最大約60分
充 電 時 間	約3時間
充 電	USB(ケーブル付属)
サ イ ズ	約70×70×25mm
重 量	約155g

※充電は本製品に付属の USB ケーブルをご利用ください。

商品仕様



ON/OFF ボタン

----- 2 秒間長押しで電源が入ります。

電源が入った状態で短く押すと電源が切れます。

M ボタン


短く押す ----- 白色、昼白色、ミックスの切替

長く押す ----- 1 回点滅します。この状態で+ -を押すと徐々に色温度を混ぜる事ができます。

2 回点滅します。この状態で+ -で明るさの上げ下げができます。

※1 回点滅と2 回点滅の繰り返しになります。

MagSafeでの取付




本製品は MagSafe の磁力にて固定する製品です。
MagSafe 非対応の場合は付属のユニバーサルリングをスマホ
またはケースに貼り付けて頂く必要があります。

注意

■本製品は MagSafe の磁気吸着を利用した固定方法です。
iPhone にケースを装着されている場合は MagSafe 対応ケー
スであることを事前にご確認ください。

■本製品とスマホとの間に埃等が挟まると擦り傷の原因となり
ます。装着前に綺麗に拭きとってご利用ください。


ネジの調整



本体を側面から見て頂くと可動軸 2 箇所六角ネジが使用されているのが見えます。こちらの可動がゆるく感じましたら、付属の六角レンチで締めて頂くことでお好みの硬さに調整可能です。

※ネジをなめると調整が出来なくなりますので、六角レンチがしっかり噛んでいることを確認し、ゆっくりと回してください。

充電LED



充電中は緑色のLEDが点灯します。

※付属のUSB A-C ケーブルをご利用ください。

FAQ

Q / LED の明るさを最大にしても暗いままで。

A / バッテリー残量が少ないことが考えられます。

3時間充電を行ってから再度お試しください。

Q / 吸着が弱い

A / iPhone をケースを装着している場合、一度ケースから取り出して付けることをお試しください。

無償保証適応外に関しまして

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

株式会社エアリア サポート

下記フォームよりお問い合わせください。

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>

